



# Technische Hinweise Thermofarbe

**Hand auflegen, anhauchen oder über die Fläche reiben und schon wird die Thermofarbe transparent. Was vorher wie eine schwarze Fläche aussieht, wirkt wie der Vorhang im Theater und das darunterliegende Druckmotiv erscheint. Der besondere Clou daran: der Effekt ist beliebig oft wiederholbar, denn beim Abkühlen deckt die Farbe das darunterliegende wieder Motiv ab.**

- Hinweise zur Datenanlage**
- Benötigt werden ausgeschossene PDF-Dateien, in 100% Schwarz angelegt.
  - Alle Schriften und Elemente müssen vektorisiert sein.
  - Thermofarben sind aus technischen Gründen nicht 100% deckend einzustellen, daher sollten die zu überdruckenden Motive möglichst kontrastarm angelegt sein.

- Technische Hinweise**
- Anlage in Bogen-/Maschinenlaufrichtung vorne links
  - Anlage bitte deutlich am Druckbogenstapel markieren.
  - Mind. 15 mm Greiferrand berücksichtigen, an den übrigen Seiten 10 mm
  - Bitte auf möglichst geringen Puderauftrag achten – optimal ist ein Entpudern der Druckbogen.
  - Die Druckfarben sollten den Anforderungen der DIN 16524 entsprechen.  
Alkali-/ Spiritus-/ Nitro-/ Wasserecht.
  - Bitte verwenden Sie im Offset nur Farben und Lacke, die für spätere Siebdruckveredelungen geeignet sind.
  - Stimmen Sie die Eignung Ihrer Druckfarbe für die Veredelung mit Ihrem Hersteller ab.
  - Keine Druckhilfsmittel wie Scheuerschutzpasten, Wachse, Silikone verwenden.
  - Die Druckfarben müssen durchgetrocknet sein, dies gilt auch für die Rückseiten.

- Hinweise zur Weiterverarbeitung**
- Die Weiterverarbeitung sollte in kleinen Stapeln, mit möglichst geringem Pressbalkendruck erfolgen.

Haben Sie noch Fragen zur Veredelung, benötigen Sie Muster oder einen Andruck? Setzen Sie sich einfach mit uns in Verbindung.



**KREYE SIEBDRUCK GMBH**

Marienfelder Straße 52

56070 Koblenz

Telefon: 0261-88445-0

E-Mail: [info@kreye-siebdruck.de](mailto:info@kreye-siebdruck.de)

Web: [www.kreye-siebdruck.de](http://www.kreye-siebdruck.de)