



Technische Hinweise Wasserzeichen-Effektlack

Unsere Wasserzeichen entstehen nicht bei der Papierherstellung, sondern nachträglich durch das Aufdrucken eines Speziallackes. Dieser Lack ätzt die Papieroberfläche leicht an und macht das Papier an dieser Stelle lichtdurchlässiger. Eine elegante Möglichkeit, Ihre Druckprodukte nachträglich aufzuwerten.

- Hinweise zur Datenanlage**
- Benötigt werden ausgeschossene PDF-Dateien, in 100% Schwarz angelegt.
 - Alle Schriften und Elemente müssen vektorisiert sein.
 - Falz-/Rill- oder Nutlinien sind in der Lackform auszusparen. Das zu lackierende Motiv sollte nicht im Anschnitt stehen.

- Technische Hinweise**
- Anlage in Bogen-/Maschinenlaufrichtung vorne links
 - Anlage bitte deutlich am Druckbogenstapel markieren.
 - Mind. 15 mm Greiferrand berücksichtigen, an den übrigen Seiten 10 mm
 - Bitte auf möglichst geringen Puderauftrag achten – optimal ist ein Entpudern der Druckbogen.
 - Die Druckfarben sollten den Anforderungen der DIN 16524 entsprechen.
Alkali-/ Spiritus-/ Nitro-/ Wasserecht.
 - Bitte verwenden Sie im Offset nur Farben und Lacke, die für spätere Siebdruckveredelungen geeignet sind.
 - Stimmen Sie die Eignung Ihrer Druckfarbe für die Veredelung mit Ihrem Hersteller ab.
 - Keine Druckhilfsmittel wie Scheuerschutzpasten, Wachse, Silikone verwenden.
 - Die Druckfarben müssen durchgetrocknet sein, dies gilt auch für die Rückseiten.
 - UV-Lackierungen auf im Offset vorgedruckte Metallicfarben sind nicht zu empfehlen und vorab zu testen.

Haben Sie noch Fragen zur Veredelung, benötigen Sie Muster oder einen Andruck? Setzen Sie sich einfach mit uns in Verbindung.



KREYE SIEBDRUCK GMBH

Marienfelder Straße 52

56070 Koblenz

Telefon: 0261-88445-0

E-Mail: info@kreye-siebdruck.de

Web: www.kreye-siebdruck.de