

Wissenswertes für die erfolgreiche Veredelung Ihrer Printprodukte.

Froststruktur-Effekt



Eigenschaften

Die Beimischung eines speziellen Granulats zum UV-Lack bewirkt eine leichte Erhabenheit der ausgewählten Bildpartie, wodurch ein kühler Frost-Effekt entsteht.

- Der Froststruktur-Effekt ist nur einseitig möglich.
- Gerne können wir Ihnen vor Produktion der Hauptauflage einen Maschinenandruck anbieten.

Datenerstellung

- Benötigt werden ausgeschlossene PDF-Dateien, in 100% schwarz, mit 0,2 mm Unterfüllung.
- Alle Schriften und Elemente müssen vektorisiert sein.
- Falz-/Rill- oder Nutlinien sowie Klebelaschen, Beschriftungs- und Stempelfelder sind in der Lackform auszusparen.
- Das zu veredelnde Motiv sollte nicht im Anschnitt stehen.

Bogeanlieferung

- Farben und Lacke müssen für die spätere Siebdruckveredelung geeignet sein und der DIN 16524 entsprechen (alkali-, spiritus-, nitro-, wasser- und migrationsecht). Sie müssen gut durchgetrocknet sein (auch die Rückseite) und sollten keine Wachse und Silikone enthalten.
- Verwenden Sie keine Druckhilfsmittel wie Scheuerschutzpasten, Wachse, Silikone.

- Achten Sie auf geringen Puderauftrag oder entpudern Sie die Druckbogen, ansonsten entstehen Pudereinschlüsse.
- Anlage in Bogen-/Maschinenlaufrichtung vorne links.
- Anlage bitte deutlich am Druckbogenstapel markieren.
- Mind. 15 mm Greiferrand berücksichtigen, an den übrigen Seiten 10 mm.
- Das Trennen oder Schneiden der Druckbogen nach dem Offsetdruck kann bei der Veredelung zu Passerdifferenzen führen.

Weiterverarbeitung

- Bitte kontrollieren Sie die veredelten Bogen direkt nach Erhalt.
- Prüfen Sie anhand eines Musterexemplars vor Beginn der kompletten Weiterverarbeitung das Ergebnis.
- Durch den Auftrag der Veredelung erreichen wir eine geringere Stapelhöhe (ca. 500 Bogen pro Palette).
- Die Weiterverarbeitung sollte in kleinen Stapeln mit möglichst geringem Pressbalkendruck oder durch Stanzen erfolgen.
- Da sich die Endverarbeitung der Produkte unserer Kenntnis und unserem Einfluss entzieht, können wir nach der Verarbeitung keine Gewährleistung übernehmen.

Sie sind unsicher, wie Sie die Druckdaten für Ihre Veredelung anlegen sollen oder brauchen vorab ein Muster?

Dann melden Sie sich bei uns: Tel. **+49 261 / 884 45-0** • E-Mail: info@kreye-siebdruck.de

Weitere Infos zur Anlage Ihrer Druckdaten finden Sie [hier](#).